

Stappenplan bij slijpschijvenrek

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 2.

Pagina 1-2

Stap 1

1. Zaag item 1 en 2 op maat.

Stap 2 Voorbereidingen

1. Teken de locatie van de gaten af.
2. Boor de gaten eerst met een boor van $\varnothing 5\text{mm}$. Let er op dat dit schuin moet zijn zie tekening.
3. Boor daarna de gaten met een boor van 18mm

Pagina 2-2

Stap 3

1. Breek de kanten van item 2. Dus schuur de scherpe rand weg.
2. Lijm item 2 vast in item 1.
3. Laat het geheel goed drogen

Stap 4

1. Leg 2x item C en op een vlakke vloer.
2. Schroef item J en L vast. Hierin moet je de gaten voorboren.
3. Dit doe je 2x zie tekening

Stap 5

Maak nu de lades (1x zoals getekend en 1x in spiegelbeeld het verschil zie je in item E)

1. Schroef 2x item G vast aan item F1 en F2
2. Schroef item E en H vast

[Pagina 2-3](#)

Stap 6

1. Schroef 2x item B vast aan samenstelling stap 4
2. Schroef daarna item I hieraan vast.
3. Schroef samenstelling stap 3 hier aan vast.
4. Plaats nu de lades erin

[Pagina 3-3](#)

Hier zie je de materialenlijst staan